

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

САНИТАРНЫЙ

БЕЛЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ВОЗДУХА. ОБРАЗУЕТ ПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ ШОВ С МИНИМАЛЬНОЙ УСАДКОЙ, УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ, СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

для использования в помещениях с повышенной влажностью; для изоляции и герметизации швов, щелей, зазоров при монтаже унитазов, душевых кабин, ванн и т.п., а также в качестве замены сантехнических прокладок для устранения течи в системах водопроводов и канализации. Герметизация стыков керамической плитки. Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхности должны быть очищенными от ржавчины и пыли, сухими и обезжиренными. Срежьте носик насадки на толщину шва под углом 45 градусов и навинтите насадку на входное отверстие. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки. Остатки неотвержденного герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки силикона можно удалить только механическим путем.

СОСТАВ:

Кремнийорганический каучук, растворитель, полифункциональные добавки, наполнители, отверждающая композиция.

СРОК ГОДНОСТИ:

15 месяцев (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

для изоляции и герметизации швов в помещениях с повышенной влажностью

для монтажа душевых кабин, ванн, унитазов и т.п.


для устранения течи в системах водопроводов и канализации

при общих строительных работах внутри и снаружи помещения

для герметизации стыков, подверженных вибрации



ВОДО- И ВИБРО-
СТОЙКИЙ



ПРЕКРАСНАЯ
АДГЕЗИЯ



БИО-
ИНЕРТНОСТЬ

ФАСОВКА:

пластиковый картридж
260 МЛ

СВОЙСТВА:

Обладает хорошей адгезией к керамике и стеклу, металлу, в том числе алюминию, фанере, дереву, эмали, резине, гипсокартону и другим непористым поверхностям. Применим для герметизации стыков, подверженных вибрации. Повышенная устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям. Рекомендуемая температура эксплуатации отвержденного герметика от -40 до +150 °С. Температура нанесения от +5 до +50 °С. Скорость отверждения 2 мм/24 часа. Образование поверхностной пленки 10-15 мин. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Наименование	Норма
Внешний вид	Пастообразная масса, без видимых механических включений
Тиксотропия:	да
Твердость по Шору А,	не менее 10 усл. ед.
Условная прочность при разрыве,	не менее 0,3 МПа
Относительное удлинение при разрыве,	не менее 80%
Образование поверхностной пленки при 23°C и влажности 50%	не более 30 мин.
Среднее время образования поверхностной пленки:	10-15 мин
Скорость отверждения:	2мм/24часа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Классификация (clp): Вещество или смесь не являются опасными в соответствии с Правилами (ЕС) № 1272/2008 (CLP).

Предупреждающие меры: P102 Держать в месте, не доступном для детей. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.

Фразы о безопасности: S2 Беречь от детей. S24 Не допускать контакта с кожей. S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. S51 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от детей! Имеет легкий специфический запах, исчезающий сразу после отверждения. Нельзя окрашивать, не рекомендуется для работ с металлическими поверхностями, подверженными коррозии. В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или глаза немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Не употреблять внутрь!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются при температуре от +5 до +35 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ:

утилизировать в соответствии с законодательство страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сертифицировано по ТУ 20.30.22-011-74593659-2019.

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.